

FPH-003

EPILE NEZ ET OREILLES
NOSE AND EARS TRIMMER
MANUEL D'UTILISATION / INSTRUCTION MANUAL

REV2

ESPRIT GENTLEMAN
 The
 Barb'XPERT

FR	3
GB	4
PL	5
NL	6
IT	7
ES	8
PT	9
DE	10
DK	11
RO	12
FI	13
SE	14
SI	15
CN	16
	العربية.....	17
GUARANTEE		18

FR GARANTIE	DK GARANTI
GB GUARANTEE	RO GARANTIE
PL GWARANCJA	FI TAKUU
NL WAARBORG	SE GARANTI
IT GARANZIA	SI GARANCIJA
ES GARANTÍA	CN 保修
PT GARANTIA	
DE GARANTIE	الضمان

DK GARANTI
RO GARANTIE
FI TAKUU
SE GARANTI
SI GARANCIJA
CN 保修



Importé par - Imported by - Importowana przez -
 Geimporteerd door - Importato da - Importado por
 Importado por - Importiert von - التوزيع من قبل - Importeret af
 Importator - Maahantuaja - Importerad av - Uvoznik - 进口商

ABC DISTRIBUTION

3 avenue des Violettes - ZAC des Petits Carreaux
 94380 Bonneuil sur Marne - France

MERCI D'AVOIR ACHETE CE PRODUIT THE BARB' XPERT. CES INFORMATIONS SONT A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.
A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

DANGER

Evitez de mouiller l'appareil.

**MISE EN GARDE**

Maintenir l'appareil au sec.

ATTENTION

Cet appareil n'est pas lavable à l'eau. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous l'eau.

AVERTISSEMENTS

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils ne soient sous surveillance.

- Vérifiez toujours l'appareil avant de l'utiliser. N'utilisez pas l'appareil si l'un de ses éléments est endommagé ou cassé car il existe un risque de blessure.

- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.

- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

- Utilisez uniquement avec une pile LR6/AA non rechargeable.


- Refrigez la pile de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

• Alimentation sur pile LR6/AA 1,5V incluse

• Lames en acier inoxydable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Bouton marche/arrêt
2. Tête de tonte
3. Couvercle de protection
4. Compartiment à pile

**AVANT D'UTILISER L'APPAREIL****INSTALLATION DE LA PILE ET MISE EN MARCHE**

- Votre tondeuse requiert 1 pile de type LR6/AA 1,5V incluse

- Ouvrez le compartiment à pile en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à se faire coincider le repère "Pile" et le repère "O".

- Insérez la pile dans le compartiment en respectant la polarité indiquée.

- Répositionnez le couvercle du compartiment à pile et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit réglé sur le petit symbole de visséouillage.

- Mettez l'appareil en marche sur la position ON.

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau de la pile, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyez immédiatement et abondamment à l'eau et au savon ou neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

CONSEIL POUR OBTENIR UN MEILLEUR RESULTAT

- Pour éliminer les poils superficiels du nez et des oreilles, introduire délicatement la tête de tonte circulaire dans la narine ou le pavillon de l'oreille pour couper les poils.

PLACEMENT ET RETRAIT DE LA TÊTE DE TONTE

Mettez l'appareil en arrêt sur la position OFF.

- Placer délicatement la tête de tonte sur l'appareil, puis verrouillez en faisant pivoter la tête de tonte vers la gauche. Retirez la tête de tonte de l'appareil en la faisant pivoter vers la droite. Tirez ensuite la tête de l'appareil vers le haut pour vérifier que la tête de coupe est bien en place.

ENTRETIEN

- Arrêtez l'appareil en le mettant sur la position OFF puis retirez la tête de l'appareil en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tirez ensuite la tête de l'appareil vers le haut pour vérifier que la tête de coupe est bien en place.

- Eliminez les poils accumulés sur la tête en soufflant dessus ou en utilisant une petite brosselette de nettoyage.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE et qu'il ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

THANK YOU FOR BUYING THE BARB' XPERT. THIS INFORMATION MUST BE RETAINED FOR FUTURE CONSULTATION.
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE

DANGER

Avoid getting the appliance wet.

**CAUTION**

Keep the appliance dry.

ATTENTION

This appliance must not be washed with water. Never immerse the appliance in water and never rinse it with water.

WARNINGS


- This appliance can be used by children aged 8 years and over and people with reduced physical, sensory or mental capacities or those lacking experience or knowledge if they are able to benefit from supervision or instructions concerning the safe use of the appliance and they understand the dangers involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are over 8 years old and under supervision.
- Always clean the appliance before using it. Do not use the appliance if one of the elements is damaged or broken because there is a risk of injury.
- For hygiene reasons, this appliance must be used by just one person.
- Do not use compressed air, scrubbers, abrasive products or aggressive detergents such as fuel or acetone to clean the appliance.
- Only use a non-rechargeable LR6/AA battery.
- Remove the battery from the appliance if you are not using it for an extended period.

• Powered by a LR6/AA 1.5v battery included

• Stainless steel blades

TECHNICAL CHARACTERISTICS

1. On/off button
2. Clipping head
3. Protective cover
4. Battery compartment

**BEFORE USING THE APPLIANCE****INSERT THE BATTERY AND SWITCH ON**

- Your clippers require 1 LR6/AA 1.5v battery included
 - Open the battery compartment by turning it in an anti-clockwise direction until the marking (1) matches up with the marking (o).
 - Insert the battery into the compartment by respecting the polarity indicated.
 - Reposition the battery compartment cover and turn it in a clockwise direction until it matches up with the small locking symbol.
 - Switch the appliance on using the ON position.
- In the event that leaks occur from the batteries, and the liquid (electrolyte) touches the skin, wash immediately in plenty of soap and water, or neutralise with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid comes into contact with the eyes, rinse immediately in clean water for 10 minutes, then consult a doctor.

ADVICE FOR ACHIEVING BEST RESULTS

- To remove unwanted hair from the nose and ears, carefully insert the clippers' circular clipping head into the nostril or ear to cut the hair

INSERTING AND REMOVING THE TRIMMING HEAD

Switch the appliance off using the OFF position

- Place the trimming head carefully on the appliance then lock by turning the trimming head to the left.
- Remove the trimming head from the appliance by turning it to the right. Then pull the appliance's head upwards to check that the cutting head is in place.

MAINTENANCE

- Switch the appliance off using the OFF position then remove the head from the appliance by turning it anti-clockwise.
- Then pull the appliance's head upwards to check that the cutting head is in place.
- Remove hair collected in the head by blowing on it or using a small cleaning brush.



This symbol, shown on the product or its packaging indicates that this product complies with European directive 2012/19/EU and that it must not be discarded with household waste. It must be taken to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By making sure that this product is disposed of properly, you will help to prevent any potentially-negative consequences for the environment and human health. Recycling helps to conserve natural resources.



IMPORTANT: When replacing your used batteries, we ask you to follow current regulations regarding their disposal. Please dispose of them appropriately to guarantee their safe and environmentally-friendly destruction.

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU THE BARB' XPERT. NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU.
NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCİEM URZĄDZENIA.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Należy unikać moczenia urządzenia.



OSTRÓZNIE

Urządzenie musi pozostać suche.

UWAGA

Nie należy myć urządzenia wodą. Nigdy nie należy zanurzać ani myć pod strumieniem wody urządzenia.

OSTRZEŻENIA

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących w pełni bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozmijają się zagrożenia związane z jego obsługą. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci w wieku poniżej ośmiu lat i bez dojrzałości nie mogą czynić czynów, które mogłyby powiklać urządzenie.

- Zawsze sprawdzić urządzenie przed jego użyciem. Nie używać urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub zepsuta, gdyż istnieje ryzyko zranienia.

- Ze względów higienicznych urządzenie powinno być używane tylko przez jedną osobę.

- Do czyszczenia urządzenia nigdy nie należy używać sprężonego powietrza, gąbek szorujących, środków ścinnych lub agresywnych detergentów takich jak benzyna czy acetol.

- Używać wyłącznie jednorazowej baterii LR6/AAA.


- Wyjąć baterię z urządzenia, jeśli nie będzie ono użytkowane przez dłuższy czas.

- Zasilanie na 1 baterię LR03/AAA 1,5V, bateria w zestawie

- Ostrza ze stali nierdzewnej

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Przycisk start/stop
- Głowica do strzyżenia
- Pokrywa ochronna
- Miejsce na baterię



PRZED UŻYCİEM URZĄDZENIA

MONTOWANIE BATERII I URUCHOMIENIE

Maszynka wymaga zastosowania 1 baterii typu LR6/AA 1,5V bateria w zestawie

- Otworzyć miejsce na baterię obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do dopasowania znacznika (1) do znacznika (2).

- Włożyć baterię przestrzegając prawidłowej polaryzacji.

- Ponownie umieścić pokrywkę miejsca na baterię i przekreślić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do znacznika blokady.

- Uruchomić urządzenie, pozycja ON.

W przypadku wycieku baterii i kontaktu płynu (elektrolitu) ze skórą, należy natychmiast obficie splukać ją wodą i mydlem lub zubojuńniczą substancją łagodnymi kwasami jak na przykład sok z cytryny lub ocet. Jeśli dojdzie do kontaktu płynu z oczami, należy natychmiast przepłukać oczy czystą wodą przez co najmniej 10 minut, a następnie skonsultować się z lekarzem.

JAK UZYKAĆ LEPSZE REZULTATY

- Aby usunąć nadmiar włosów z nosa i uszu, delikatnie wsunąć okrągłą głowicę do strzyżenia do nosa lub ucha w celu usunięcia włosów.

ZAKŁADANIE I DEJMOWANIE GŁOWICY DO STRZYŻENIA

Wyłączyć urządzenie, pozycja OFF.

- Delikatnie umieścić głowicę do strzyżenia na urządzeniu i zablokować ją przekręcając ją w lewo.

- Zdjąć głowicę do strzyżenia przekręcając ją w prawo. Pociągnąć następnie głowicę urządzenia w górę, aby się upewnić, że głowica jest prawidłowo umieszczona.

KONSERWACJA

- Zatrzymać urządzenie, pozycja OFF, zdjąć głowicę z urządzenia przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Pociągnąć następnie głowicę urządzenia w górę, aby się upewnić, że głowica jest prawidłowo umieszczona.

- Usunąć włosy zebrane na głowicy dmuchając na nią lub za pomocą małej szczoteczki czyszczącej.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt jest zgodny z europejską dyrektywą 2011/91/UE i nie może być usuwany wraz z odpadami komunalnymi. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki wyrównania elektrycznego i elektronickiego do recyklingu. Zapewniając właściwą eliminację produktu pomagasz Państwu w zapobieganiu negatywnym wpływom na środowisko i zdrowie człowieka. Recykling materiałów pozwala zachować źródła surowców naturalnych.



WAŻNE: Wymieniąc zużyte baterie, należy przestrzegać obowiązujących praw dotyczących ich usuwania. Należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki, aby zapewnić ich bezpieczną eliminację w celu ochrony środowiska.

DANK U VOOR DE AANKOOP VAN DIT PRODUCT THE BARB'XPERT. U DIENT DEZE INFORMATIE BIJ TE Houden ZODAT U DEZE LATER OPNIEUW KAN RAADPLEGEN.
GELIEVE DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS U HET APPARAAT GEBRUIKT.

GEVAAR

Vermijd dat het apparaat nat wordt.

**BEWAARING**

Bewaar het apparaat op een droge plaats.

OPEGLET

Dit apparaat mag niet met water worden gereinigd. Dompel het apparaat nooit onder in water en spoel het nooit af onder de kraan.

WAARSCHUWINGEN

Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogen, of door personen die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of hen heeft uitgelegd hoe ze het apparaat in alle veiligheid moeten gebruiken en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en het onderhouden mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en ze onder toezicht staan.

- Controleer altijd het apparaat alvorens het te gebruiken. Gebruik het apparaat niet wanneer één van de onderdelen ervan beschadigd of kapot is aangezien er een gevaar of blessures bestaat.

- Om hygiënereonden reden mag dit apparaat gebruikt worden door één enkele persoon.


- Gebruik nooit plastic, schuursponzen, billende producten of agressieve detergентen, zoals benzine of acetone, om het apparaat te reinigen.

- Gebruik enkel niet herlaadbare LR6/AA-batterijen.

- Verwijder de batterijen uit het apparaat wanneer u het gedurende een lange periode niet gebruikt.

* Veding door middel van LR6/AA 1,5V-batterij inbegrepen

* Mesjes in roestvrij staal

**TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN**

1. Aan/Uit-knop

2. Trimkop

3. Beschermingskapje

4. Batterijcompartiment

ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN**PLAATSING VAN DE BATTERIJ EN AANZETTEN VAN HET APPARAAT**

• Uw trimmer vereist 1 batterij van het type LR6/AA 1,5V batterij inbegrepen

• Oper het batterijcompartiment in wijzerzin tot het teken (1) samenvallt met het teken (o).

• Plaats de batterij in het compartiment en zorg ervoor dat de aangegeven polariteit overeenstemt.

• Plaats het deksel opnieuw op het batterijcompartiment en draai het in tegenwijzerzin tot het ingesteld staat op het vergrendelsymboolje.

• Zet het apparaat aan op de stand ON.

In het geval dat een batterij lekt en de vloeistof (electrolyt) in contact komt met de huid, was deze dan onmiddellijk met veel water en zeep of neutraliseren het met een mild zuur zoals citroensap of azijn. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, spoel dan onmiddellijk met schoon water gedurende 10 minuten en waarschuw een arts.

TIP OM EEN BETER RESULTAAT TE BEKOMEN

• Om overlijlige haartjes in de neus en de oren te verwijderen, plaats de cirkelvormige kop van de trimmer voorzichtig in het neusgat of de oorholte om de haartjes af te knippen.

PLAATSEN EN VERWIJDEREN VAN DE TRIMKOP

Zet het apparaat uit in de stand OFF

• Plaats de trimkop voorzichtig op het apparaat. Vergrendel vervolgens de trimkop door deze naar links te draaien.

• Verwijder de trimkop van het apparaat door deze naar rechts te draaien. Trek vervolgens de kop van het apparaat naar boven om te controleren of de kop goed geplaatst is.

ONDERHOUD

• Zet het apparaat uit door het op de stand OFF te zetten. Verwijder vervolgens de kop van het apparaat door deze in tegenwijzerzin te draaien. Trek vervolgens de kop van het apparaat naar boven om te controleren of de kop goed geplaatst is.

• Verwijder de haartjes die zich hebben opgehoopt in de kop door er op te blazen of door gebruik te maken van een reinigingsborstel.

Dit symbool, dat op het product of op de verpakking is aangebracht, geeft aan dat dit product in overeenstemming is met de Europese Richtlijn 2012/19/EU en dat het niet mag worden weggegooid met het huisvuil. Het moet naar een geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische toestellen worden gebracht. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt gedankt, helpt u de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. De recyclage van materialen zal helpen bij het in stand houden van de natuurlijke rijkdommen.



BELANGRIJK: Wanneer u uw lege batterijen vervangt, vragen wij u om de van kracht zijnde regelgeving te volgen wat betreft de eliminatie ervan. Gelleve deze naar een daarvoor voorziene plaats te brengen om ervoor te zorgen dat deze op een veilige en milieuvriendelijke manier worden geëlimineerd.

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO THE BARB' XPERT. CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER UN POSSIBILE RIFERIMENTO FUTURO.
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

PERICOLO

Non bagnare l'apparecchio.



ATTENZIONE

Tenere l'apparecchio all'asciutto.

ATTENZIONE

L'apparecchio non deve essere lavato con acqua. Non immergere mai l'apparecchio in acqua e non sciacquare sotto l'acqua corrente.

AVVERTENZE

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini al di sotto degli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone senza esperienza o conoscenza in presenza di supervisione o se istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne hanno compresi i rischi. Non far giocare i bambini con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano supervisionati.

- Controllare sempre l'apparecchio prima di utilizzarlo. Non utilizzare l'apparecchio se uno degli elementi è danneggiato o spezzato o se ci potrebbero ferire.

- Per motivi di igiene, questo apparecchio deve essere utilizzato da una sola persona.

- Non utilizzare mai aria compressa, spugnette abrasive, prodotti abrasivi o detergenti aggressivi quali benzina o acetone per pulire l'apparecchio.

- Utilizzare esclusivamente con una pila di tipo LR6/AA non ricaricabile.

- Estrarre la pila dall'apparecchio se non lo si utilizza per un periodo prolungato.

* Alimentazione con pila LR6/AA da 1,5 V, batteria inclusa

* Lame in acciaio inossidabile


CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Pulsante avvio/arresto

2. Testa di rasatura

3. Cappuccio di protezione

4. Vano pile



PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO

INSTALLAZIONE DELLA PILA E ACCENSIONE

- Il tagliapeili richiede 1 pila di tipo LR6/AA da 1,5 V inclusa
- Aprire il vano pile ruotandolo nel senso delle lancette di un orologio fino a far coincidere il punto di riferimento (1) con il punto (o).
- Inserire la pila nel vano rispettando la polarità indicata.
- Riposizionare il coperchio del vano pile e ruotarlo nel senso contrario alle lancette di un orologio fino a quando non si trovi sul piccolo simbolo di chiusura.
- Accendere l'apparecchio portandolo in posizione ON.
- Mentre si utilizza l'apparecchio, se del liquido (elettrolita) entra a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con dell'acqua e saponare o neutralizzare con un acido dolce come il succo di limone o dell'aceto. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente per almeno 10 minuti, quindi consultare un medico.

CONSIGLI PER OTtenERE UN RISULTATO MIGLIORE

- Per eliminare i peli superficiali del naso e delle crecchie, introdurre delicatamente la testa di rasatura circolare nella narice e nel padiglione auricolare per tagliare i peli

POSIZIONAMENTO ED ESTRAZIONE DELLA TESTA DI RASATURA

- Mettere l'apparecchio in posizione OFF
- Posizionare delicatamente la testa di rasatura sull'apparecchio, quindi bloccare facendo ruotare la testa di rasatura verso sinistra.
- Estrarre la testa di rasatura dall'apparecchio facendola ruotare verso destra. Sollevare quindi la testa dell'apparecchio verso l'alto per verificare che la testa di taglio sia in posizione.

MANUTENZIONE

- Spegnere l'apparecchio portandolo in posizione OFF quindi staccare la testa dall'apparecchio girandola nel senso contrario alle lancette di un orologio. Sollevare poi la testa dell'apparecchio verso l'alto per verificare che la testa di taglio sia in posizione.
- Eliminare i peli accumulati sulla testa sofflandoci sopra o utilizzando uno spazzolino.

Questo simbolo, posto sul prodotto o sul relativo imballaggio, indica che il prodotto è conforme alla direttiva europea 2012/19/UE e che non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici. Deve essere riconsegnato ad un punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Al fine di preservare l'ambiente in cui viviamo e la nostra salute, è necessario assicurarsi di smaltire questo prodotto in maniera adeguata. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali.



IMPORTANTE: Al momento della sostituzione delle pile scariche, si richiede di rispettare le disposizioni normative in vigore per quanto riguarda lo smaltimento. Si prega di consegnarle ad un punto di raccolta per assicurare uno smaltimento adeguato nel rispetto dell'ambiente.

GRACIAS POR HABER ADQUIRIDO ESTE PRODUCTO DE BARB'XPERT. CONSERVAR ESTA INFORMACIÓN PARA REFERENCIAS FUTURAS.
LEER ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

PELIGRO

Evite mojar el aparato.

**CONSERVACIÓN**

Mantener el aparato en seco.

ATENCIÓN

Este aparato no puede lavarse con agua. No sumerja el aparato y no lo aclare bajo la misma.

ADVERTENCIAS

Este aparato pueden utilizarlo niños mayores de 8 años y personas con discapacidad física, sensorial o mental o personas sin experiencia o conocimientos, siempre que lo realicen con supervisión o sigan las instrucciones relativas al aparato con total seguridad y si comprenden los riesgos inherentes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deben realizarlos niños, a menos que tengan más 8 años y estén bajo vigilancia.

- Compruebe siempre el aparato antes de su uso. No utilice el aparato si uno de sus elementos está dañado o roto, pues existe riesgo de lesiones.

- Por motivos de higiene, el aparato debe utilizarlo una sola persona.

- Nunca utilice aire comprimido, estropajos, productos abrasivos o detergentes agresivos tales como gasolina o acetona para limpiar el aparato.

- Utilice únicamente el aparato con una pila LR6/AA no recargable.

- Retire la pila del aparato si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado.

• Alimentación con pila LR6/AA 1,5V incluida

• Cuchillas de acero inoxidable


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Botón encendido / apagado

2. Cabezal de corte

3. carcasa protectora

4. Compartimento para pilas

**ANTES DE UTILIZAR EL APARATO****INSTALACIÓN DE LA PILA Y PUESTA EN MARCHA**

- Sube completamente la pila de tipo LR6/AA 1,5V incluida

- Ase el compartimento para pilas haciendo girar en el sentido de las agujas del reloj hasta hacer coincidir el punto de referencia (1) con la marca (o).

- Introduzca la pila en el compartimento respetando la polaridad indicada.

- Vuelva a colocar el cascarón del compartimento para pilas y girelo en sentido inverso a las agujas del reloj hasta que quede ajustado sobre el pequeño símbolo de tornillo.

- Ponga en marcha el aparato en la posición ON.

En caso de que las fugas se produzcan en las pilas y que el líquido (electrolito) toque la piel, límpielo de inmediato y abundantemente con agua y jabón o neutralícelo con un ácido dulce como puede ser zumo de limón o vinagre. Si el líquido entra en contacto con los ojos, aclárelos de inmediato con agua limpia durante al menos 10 minutos y después acuda al médico.

CONSEJO PARA OBTENER UN MEJOR RESULTADO

- Para eliminar los cabellos superficiales de la nariz y las orejas, introducir delicadamente el cabezal de corte circular en los orificios nasales o en el oínillo auditivo para cortar los pelos

COLOCACIÓN Y RETIRADA DEL CABEZAL DE CORTE

Apague el aparato colocándolo en la posición OFF

- Coloque delicadamente el cabezal de corte sobre el aparato y después enrósquelo girando el cabezal de corte hacia la izquierda.

- Retire el cabezal de corte del aparato girándolo hacia la derecha. Extraiga el cabezal del aparato tirando de él hacia arriba para verificar que el cabezal de corte esté bien colocado.

LIMPIEZA

- Detenga el aparato colocándolo en la posición OFF y después retire el cabezal del mismo girándolo en sentido inverso a las agujas del reloj. Extraiga el cabezal del aparato tirando de él hacia arriba para verificar que el cabezal de corte esté bien colocado.

- Elimine los cabellos acumulados en el cabezal soplando hacia abajo o utilizando una pequeña brocha de limpieza.



Este símbolo, colocado sobre el producto o su embalaje, indica que este producto cumple la directiva europea 2012/19/UE y que no puede tratarse con los desechos domésticos. Debe llevarse al punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Asegúrandose de desechar este producto de la forma adecuada, usted ayudará a evitar las posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales.



IMPORTANTE: En el momento de reemplazar las pilas usadas, le pedimos que siga la normativa en vigor en cuanto a su eliminación. Le agradecemos que las deseche en un lugar previsto a tal efecto con el fin de asegurarse de su eliminación de manera segura y respetando el medioambiente.

AGRADECemos POR TER ADQUIRIDO ESTE PRODUTO, BARB' XPERT. ESTA INFORMAÇÃO DEVERÁ SER GUARDADA PARA REFERENCIA FUTURA.
LER ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

PERIGO

Evite molhar o aparelho.

**ADVERTÊNCIA**

Mantenha o aparelho seco.

ATENÇÃO

Este aparelho não é lavável com água. Nunca mergulhe o aparelho e não o lave em água corrente.

ADVERTÊNCIAS


- Este aparelho pode ser utilizado por crianças menores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, desde que sajam supervisionados, ou tenham recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e que entendam os perigos incorridos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Não conte a limpeza e manutenção deste aparelho a crianças menores de 8 anos sem a supervisão de um adulto.
- Verifique sempre o aparelho antes de o utilizar. Não utilize o aparelho se um dos seus componentes estiver danificado ou partido, já que existe um risco de sofrer lesões.
- Utilize este aparelho apenas em áreas do corpo abaixo da nuca. Não utilize o aparelho na cabeça e no rosto.
- Por motivos de higiene, o aparelho deve ser utilizado por uma única pessoa.
- Nunca utilize ar comprimido, esfregão verde, produtos abrasivos ou desferentes agressivos como querosene ou acetona para limpar o aparelho.
- Utilize apenas com uma pilha LR6/AA não recarregável.
- Retire a pilha do aparelho caso não o utilize por um período tempo prolongado.

- Alimentado por pilha LR6/AA 1,5 V incluída

- Lâminas em aço inoxidável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Botão ligar/desligar
2. Cabeça de corte
3. Tampa de proteção
4. Compartimento da pilha

**ANTES DE UTILIZAR O APARELHO****INSTALAÇÃO DA PILHA E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO**

- O aparelho requer uma pilha do tipo LR6/AA 1,5 V incluída
 - Abra o compartimento da pilha rodando-o para a direita até fazer coincidir a marca (1) com a marca (o).
 - Introduza a pilha no compartimento de acordo com a polaridade indicada.
 - Volte a colocar a tampa do compartimento da pilha e rode-a para a esquerda até que fique alinhada com o Ponto (P).
 - Coloque o aparelho em funcionamento na posição ON.
- No caso de ocorrência de derrames das pilhas e no contacto do líquido (eletrolito) com a pele, lave imediatamente com sabão e água abundante ou neutralize com um ácido suave, como o sumo de limão ou vinagre. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, lave imediatamente com água limpa durante pelo menos 10 minutos e, de seguida, procure assistência médica.

SUGESTÕES PARA OBTER UM MELHOR RESULTADO

- Para eliminar os pelos indesejados do nariz e das orelhas, introduza delicadamente a cabeça de corte circular na narina ou no pavilhão da orelha para cortar os pelos.

COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DA CABEÇA DE CORTE

Coloque o aparelho na posição OFF.

- Coloque cuidadosamente a cabeça de corte no aparelho e bloquee girando a cabeça de corte para a esquerda.
- Retire a cabeça de corte do aparelho girando para a direita. Em seguida, puxe a cabeça no sentido ascendente para verificar que se encontra bem encaixada.

MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho colocando-o na posição OFF e, em seguida, retire a cabeça do aparelho girando-a para a esquerda. Em seguida, puxe a cabeça no sentido ascendente para verificar que se encontra bem encaixada.
- Remova os pelos acumulados na cabeça soprando-o com uma pequena escova de limpeza.



Este símbolo, afixado no produto ou na embalagem, indica que o produto está em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/EU e não deve ser eliminado no lixo doméstico. Deverá ser enviado a um ponto de recolha apropriado para reciclagem dos componentes eléctricos e electrónicos. Garantir a correcta eliminação deste produto ajudará a evitar as potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. A reciclagem dos materiais ajudará a conservar os recursos naturais.



IMPORTANTE: Quando chegar a altura de substituir as pilhas, deve cumprir as normas em vigor para a eliminação de pilhas usadas. Agradecemos que as elimine num local previsto para o efeito, a fim de assegurar a sua eliminação segura e com respeito pelo ambiente.

VIelen Dank, dass Sie dieses Produkt THE BARB' XPERT gekauft haben. Diese Informationen sollten Sie aufbewahren, damit Sie zu einem späteren Zeitpunkt nachschlagen können.
Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Gefahr

Vermeiden Sie, dass das Gerät nass wird.



Warnung

Bewahren Sie das Gerät im Trockenen auf.

Achtung

Dieses Gerät darf nicht mit Wasser gereinigt werden. Tauchen Sie niemals das Gerät in Wasser und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab.

Warnungen

Unter Aufsicht oder nach Anweisungen zur sicheren Nutzung des Gerätes und zum Verständnis der Gefahr, der man sich aussetzt, kann dieses Gerät von Kindern ab 8 Jahren und von Personen, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind, oder von Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und unter Aufsicht.

- Überprüfen Sie immer das Gerät vor der Nutzung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eines der Bauteile beschädigt oder kaputt ist, da eine Verletzungsgefahr besteht.

- Aus hygienischen Gründen darf das Gerät nur von einer Person verwendet werden.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes niemals Druckluft, Scheuerschwämme, Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel wie Benzin oder Aceton.

- Verwenden Sie nur eine LR6/AA Batterie, die nicht wieder aufladbar ist.


- Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

* Stromversorgung durch eine LR6/AA 1,5V inklusive batterie

* Edelstahlklingen

Technische Daten

1. Ein-/Ausschalter
2. Scherkopf
3. Schutzabdeckung
4. Batteriefach



Vor der Nutzung des Gerätes

Das einsetzen der Batterie und die Inbetriebnahme

• Ihr Haarschneider braucht 1 Batterie des Typs LR6/AA 1,5V inklusive batterie.

• Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie im Uhrzeigersinn drehen, bis die Markierung (1) mit der Markierung übereinstimmt (o).

• Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein und beachten Sie dabei die angegebene Polarität.

• Bringen Sie den Deckel des Batteriefaches wieder an und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn bis er auf das kleine Verriegelungssymbol zeigt.

• Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie es auf ON stellen.

Sollte die Flüssigkeit der Batterien (Elektrolyt) austreten und die Haut berühren, reinigen Sie die Stelle sofort mit viel Wasser und Seife. Neutralisieren Sie mit milder Säure wie Zitronensaft oder Essig. Sollte die Flüssigkeit in Kontakt mit den Augen kommen, reinigen Sie bitte sofort mit Wasser für mindestens 10 Minuten und suchen Sie einen Arzt auf.

Ratschlag für das Beste Ergebnis

• Zur Entfernung der überflüssigen Nasen- und Ohrenhaare führen Sie den kreisrunden Scherkopf vorsichtig in das Nasenloch oder in die Ohrmuschel ein, um die Haare zu schneiden.

Das anbringen und entfernen des Scherkopfes

Stellen Sie das Gerät mit der Einstellung OFF aus

• Bringen Sie den Scherkopf des Gerätes vorsichtig an und verriegeln Sie ihn dann, indem Sie den Scherkopf nach links drehen.

• Entfernen Sie den Scherkopf des Gerätes, indem Sie ihn nach rechts drehen. Ziehen Sie anschließend den Kopf des Gerätes nach oben, um zu überprüfen, dass der Schneidkopf richtig angebracht ist.

Pflege

• Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie es auf OFF stellen. Entfernen Sie dann den Kopf des Gerätes, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ziehen Sie anschließend den Kopf des Gerätes nach oben, um zu überprüfen, dass der Schneidkopf richtig angebracht ist.

• Entfernen Sie die Haare, die sich am Kopf angesammelt haben, indem Sie sie weg pusten oder eine kleine Reinigungs-bürste verwenden.

Das auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung angebrachte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht und nicht mit dem Haushaltmüll entsorgt werden darf. Es muss zu einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. Sie können dabei helfen, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu verhindern, indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird. Das Recycling der Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei.



Wichtig: Wir bitten Sie die geltenden Vorschriften bezüglich der Entsorgung beim Austauschen Ihrer verbrauchten Batterien zu befolgen. Wir danken Ihnen, dass Sie diese an eine zu diesem Zweck vorgesehene Stelle bringen, um Ihre sichere und umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen.

TAK, FORDI DU HAR KØBT DETTE THE BARB' XPERT PRODUKT. GEM DISSE OPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ SENERE REFERENCJE.
SKAL LÆSES OMHYGGELIGT, FØR APPARATET TAGES I BRUG.

FARE

Apparatet må ikke blive vådt!

**ADVARSEL**

Hold apparatet tørt.

DEMÆRK


Dette apparat kan ikke vaskes. Nedskænke aldrig apparatet i vand, og skyt det ikke under vandhanen.

ADVARSLER

- Dette apparat kan benyttes af børn over 8 år og af personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evenskaber er nedslidte, eller af personer, som ikke har erfaring med eller kendskab til det, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn af en voksen.
- Komplekse dele af apparatet bør brug, brug ikke apparatet, hvis et af elementerne er beskadiget eller itu, da der er risiko for personskade.
- Af hygiejnehensyn bør apparatet kun benyttes af en enkelt person.
- Brug aldrig trykluft, skuresvampe, sibende produkter eller aggressive rensemidler som f.eks. benzin eller acetone til at rengøre apparatet.
- Brug udelukkende et LR6/AA batteri til engangsbrug.
- Fjern batteriet fra apparatet, hvis det ikke skal benyttes i en langere periode.
- * Strømforsyning med et LR6/AA 1,5 V Batteri medfølger
- * Skær i rustfrit stål

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

1. Start/stop-knap
2. Skærehoved
3. Beskyttelseslåg
4. Batterirum

**FØR BRUG AF APPARATET****INSTALLATION AF BATTERIET OG START**

- Træmmeren kræver 1 batteri af typen LR6/AA 1,5 V medfølger.
- Åbn batterirummets ved at dreje i retning med uret, indtil mærket (1) sidder ud for mærket (o).
- Indsæt batteriet i rummet; overholder de angivne polariteter.
- Sæt låget på batterirummets igen, og drej det i retning mod uret, indtil det står ud for det lille læsesymbol.
- Start apparatet ved at sætte det på positionen ON.
- I tilfælde af lekkage fra batteriene og væskeren (elektrolyt) berører huden, skal du straks vaske med rigeligt sæbe og vand eller neutralisere med en mild syre såsom citronsaft eller eddike. Hvis væskeren kommer i kontakt med øjnene, skal du straks rense i rent vand i 10 minutter og derefter konsultere en læge.

TIP FOR AT OPNÅ ET BEDRE RESULTAT

- For at fjerne overflødige hår i næse og ører indføres det cirkelrunde skærehoved forsigtigt i næseboret eller øregangen for at klippe hårerne.

PLACERING OG FJERNELSE AF SKÆREHOVEDET

- Stop apparatet ved at sætte det i positionen OFF.
- Placer forsigtigt skærehovedet på apparatet, og løs det ved at dreje det mod venstre.
- Fjern skærehovedet fra apparatet ved at dreje det mod højre. Træk derefter skærehovedet opad for at kontrollere, at det er korrekt fastgjort.

VEDLIGEHOLDELSE

- Stands apparatet ved at sætte det i positionen OFF, og fjern derpå skærehovedet ved at dreje det i retning mod uret. Træk derefter skærehovedet opad for at kontrollere, at det er korrekt fastgjort.
 - Fjern hårerne, der har samlet sig på hovedet, ved at pusle på det eller ved hjælp af en lille rengøringsbørste.
- Dette symbol, som er anbragt på produktet eller dets emballage, angiver at produktet er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU og ikke bør bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Det bør bringes til et indsamlingssted for genindvinning af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sære for, at dette produkt bortskaffes på passende vis, vil du bidrage til at forebygge de potentielle negative indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed. Genindvinning af materialer hjælper med at bevare naturens ressourcerne.



VIGTIGT: Ved udskiftning af brugte batterier bedes du overholde den gældende lovgivning vedrørende bortskaffelse. Aflever dem venligst på et dertil beregnet indsamlingssted for at sikre, at de bortskaffes på sikker vis med respekt for miljøet.

VĂ mulțumim că ați achiziționat acest produs The Barb's Xpert. Păstrați aceste informații pentru consultări viitoare.
CITIȚI-LE CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL.

PERICOL

Evități udarea aparatului.

**AVERTIZARE**

Păstrați aparatul în condiții uscate.

ATENȚIE

Acest aparat nu poate fi spălat cu apă. Nu scufundați niciodată în apă aparatul și nu îl călățiți sub jet de apă.

AVERTISMENTE


Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vîrstă peste 8 ani, de către persoanele ale căror capacitați fizice, senzoriale sau mintale sunt reduse sau de către persoanele lipsite de experiență sau de cunoștințe doar dacă sunt supravegheata sau au primit instrucțiuni referitoare la utilizarea aparatului în depină siguranță și dacă întreg pericolele la care se expun. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii, decât dacă au peste 8 ani și sunt supravegheați.

- Verificați întotdeauna aparatul înainte de a-l utiliza. Nu utilizați aparatul dacă unul dintre elementele acestuia este deteriorat sau defect, întrucât există un risc de vătămări corporală.
- Din motive de igienă, aparatul trebuie utilizat de către o singură persoană.
- Nu utilizați niciodată aer comprimat, bureți de curățat, produse abrazive sau detergenți agresivi, cum ar fi benzina sau acetona, pentru a curăța aparatul.
- Utilizați aparatul numai cu o baterie LR6/AA 1,5 V este inclusă.
- Scoateți bateria din aparat dacă urmează să nu îl mai utilizați o perioadă îndelungată.

- Alimentare cu o baterie LR6/AA 1,5 V este inclusă
- lame din inox

CARACTERISTICII TEHNICE

1. Buton de pornire/oprire
2. Cap de tundere
3. Capac de protecție
4. Compartiment pentru baterie

**ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL****MONTAREA BATERIEI ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE**

- Aparatul nu necesită 1 baterie de tip LR6/AA 1,5 V este inclusă
- Deschideți compartimentul pentru baterie, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic, până când reperul (!) coincide cu reperul (o).
- Introduceți bateria în compartiment, respectând polaritatea indicată.
- Montați la loc capacul compartimentului pentru baterie și rotați-l în sens contrar acelor de ceasornic, până când este rezisță pe mică distanță de blocare.
- Punăți aparatul în fundă, orientându-l în poziția ON.
- In cazul în care se produc surgeri la nivelul bateriei și ojunge lichid (electrolit) pe piele, curățați imediat cu apă din abundență și cu săpun sau neutralizați cu un acid delicat, cum ar fi suc de lămâie sau oțet. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, călățiți imediat cu apă curăță lîmpă de cel puțin 10 minute, apoi consultați medicul.

SFAT PENTRU A OBȚINE UN REZULTAT MAI BUN

- Pentru a elmina părul nedorit din nas și urechi, introduceți cu grijă capul de tundere circular în nară sau în pavilionul urechii, pentru a fiu părul.

MONTAREA ȘI DEMONTAREA CAPULUI DE TUNDERE

- Opriti aparatul aducându-l în poziția OFF.
- Montați cu grijă capul de tundere pe aparat, apoi blocați-l, rotind capul de tundere spre stânga.
- Demontați capul de tundere de pe aparat, rotindu-l spre dreapta. Trageți apoi de capul aparatului în sus pentru a verifica dacă este bine fixat capul de tundere.

ÎNTREȚINEREA

- Opriti aparatul aducându-l în poziția OFF, apoi demontați capul de pe aparat, rotindu-l în sens contrar acelor de ceasornic. Trageți apoi de capul aparatului în sus pentru a verifica dacă este bine fixat capul de tundere.
- Eliminați părul acumulat pe capul de tundere, sulfand pe de sus sau utilizând o periuță de curățare.



Acest simbol, aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs este conform cu directivei europene 2012/19/UE și că nu trebuie tratat împreună cu deseurile menajere. Aceste trebuie predat la un punct de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corespunzător, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului înconjurător și a sănătății oamenilor. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale.



IMPORTANT: Când înlocuviți bateriile descărcate, respectați reglementările în vigoare privind eliminarea acestora. Predați-le într-un loc prevăzut special în acest scop, pentru a asigura eliminarea acestora în condiții de siguranță, prin respectarea mediului înconjurător.

KIITOS, ETTÄ OSIT TÄMÄN BARB'XPERT -TUOTTEEN. SÄILYTTÄ NÄMÄ TIEDOT TULEVAA TARVETTA VARTEN.
LUE HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTÖÄ.

VAARA



Väältä laitteen kästumista.

HUOMIO

Pidä laite kuivana.

HUOMIO

Laitetta ei saa pestää vedellä. Älä koskaan upota laitteita veteen äläkä huuhto sitä veden alla.

VAROITUKSET

Täti laitteita voidat käyttää alle 8-vuotiaat lapset tai henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai taitoa, jos he saavat valvontaa ja ohjeita koskien laitteen käyttöä turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käytön ilitytöän vaarat. Lapset elivät saa leikkiai laitteella. Lapseet elivät saa puhdistaan tai huolida laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja eilei heiltä valvota.

- Täti laite ei ole apuvälineksi laitteen käytöön. Älä käytä laitetta, joka on sen osista on vahingoittunut tai rikkoutunut, koska siitä seuraata loukkaantumisvaara.

- Hygiениärivystä tämä laite on vain yhden henkilön käyttöön.


- Älä paristoon käytä paineilmia, hankausniemiä, hankaavia ainetta tai syövyttäviä puhdistusaineita, kuten bensiiniä tai oseolosi, tämän laitteen puhdistukseen.

- Käytä vain yhdellä el-ladattavalla paristolla LR6/AAA.

- Poista paristo laitteesta, jos et käytä sitä pitkään aikaa.

* Virransyöttö paristolla LR6/AA 1,5V, akku/paristo toimitetaan mukana

* Terät ruostumatonta teräksestä



TEKNISET OMINAISUUDET

1. Käynnistys-/sammuluspainike

2. Trimmauspää

3. Suojakansi

4. Paristokotelto

ENNEN LAITTEEN KÄYTÖÄ

PARISTON ASENTAMINEN JA KÄYNNISTYS

- Trimmiperi vaatii 1 pariston tyypillä LR6/AA 1,5V akku/paristo toimitetaan mukana

- Avaa paristokotelto kääntämällä myötäpäivään, kunnes on merkit (1) ja (o) ovat kohdakkain.

- Laita paristo koteloon merkityn paikoitusiden mukaisesti.

- Laita paristo laitteen takaisin ja käännä vastapäivään, kunnes se on oikean lukkosymbolin kohdalla.

- Laita laite käytöön kohdassa ON.

Jos paristosta vuotaa nestettä (elektrolyyttiä) ja se pääsee koskemaan ihoon, iho on pestävä heti runsaalla määriä silppuveitilä tai neutraalitoiva läimeliida hapoli, kuten sitraunamehulla tai viinilelkialla. Jos nestettä pääsee silmin, huuhtele silmää heti puhtaalla vedellä 10 minuutin ajan ja käännä sitten läikkarin puoleen.

OHJEITA PARHAIDEN TULOSTEN SAAMISEKSI

- Poista turhat karvat nenästä ja korvista työntämällä pyörivää trimmauspää varovaisesti sieraimeen tai ulkokorvaan karvojen leikkäimiseksi.

TRIMMAUSPÄÄN ASETTAMINEN JA IRROTTAMINEN

Pysäytä laite asentoon OFF

- Laita trimmauspää varovaisesti laitteeneseen ja lukitse pyörityhmällä trimmauspää vasemmalle.

- Irrota laitteen trimmauspää pyörityhmällä oikealle. Vedä sitten päästä laitteesta ylösöpän varmistaaksesi, että trimmauspää on kunnolla paikallaan.

HUOLTO

- Pysäytä laite lataamalla se asentoon OFF ja irrota sitten pää laitteesta kääntämällä vastapäivään. Vedä sitten päästä laitteesta ylösöpän varmistaaksesi, että trimmauspää on kunnolla paikallaan.

- Poista päähanteri kerääntyneet karvat puhattamalla pääitä tai käytävällä pieniä puhdistusharjoja.

Tämä symboli, joka on merkitys tuotteeneseen tai sen pakaukseen, osoittaa, että tuote noudata eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU määryksistä eliä sitä saa käsitellä kotitalousjätteenä. Se on vietyvä asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektrolyytilakarmon kierrästyä varten. Varmistamalla, että tämä laite romutetaan asianmukaisesti, saat estämään mahdolliset negatiiviset seuraukset ympäristölle ja terveydelle. Laitteiden kieräys auttaa suojelemaan luonnonvaroja.



TÄRKEÄÄ: Kun valitdat käytettyjä paristoja, noudata voimassa olevia määryksiä niiden hävittämiseksi. Pyydämme sinua viemään ne lähiin tarkoitukseen varattuun paikkaan, jotta varmistetaan niiden hävittäminen turvallisella ja ympäristööllä kunnioitavaalla tavalla.



TACK FÖR ATT DU KÖPT THE BARB® XPERT. DU SKA SPARA DESSA ANVISNINGAR.
LÄS DEM NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Varning

Undvik att blöta ned apparaten.



VARNING

Se till att apparaten är torr.

OBS!


Denna apparat får inte rengöras med vatten. Du får varken föra ned i eller skölja apparaten med vatten.

VARNINGAR

- Denna apparat får användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller personer med bristande eftersyn eller kunskap om de har uppsyn eller har fått anvisningar om hur man använder apparaten på ett säkert sätt samt förstå farorna som medföljer. Apparaten är inte en leksak för barn. Barn får endast utföra rengöring och underhåll om de är minst 8 år och under uppsyn.
- Håll apparaten borta från barn under användning. Använd inte apparaten om någon del är skadad eller sönder eftersom det föreligger skaderisk.
- Av hygieniska skäl får apparaten endast användas av en person.
- När du rengör apparaten får du aldrig använda skursvampar, nötande produkter eller starka rengöringsmedel som de av bensin eller acetan.
- Använd endast med engångsbatterier av typen LR6/AA.
- Om du inte ska använda apparaten under en längre period ska du ta bort batteriet.
- Drivs med batteri av typen LR6/AA 1,5V batteri medföljer
- Blad i rostfritt stål

TEKNISKA EGENSKAPER

1. Start-/stoppknapp
2. Klipphuvud
3. Skyddslock
4. Batterifack



INNAN ANVÄNDNING AV APPARATEN

INSTALLATION AV BATTERIET OCH DRIFTSÄTTNING

- Din klippare behöver 1 batteri av typen LR6/AA 1,5V batteri medföljer.
 - Öppna batterifacket och vrid medurs tills märket (1) stämmer överens med märket (o).
 - Sätt i batteriet i facket och tänk på den angivna polariteten.
 - Sätt tillbaka luckan till facket och vrid moturs tills det sitter vid symbolen för låst läge.
 - Starta apparaten med läget ON.
- Om det uppstår en läcka i batterierna och vätskan (elektrolyt) nuddar huden, då ska du tvätta omgående med riktigt med vatten och tvål eller neutralisera med en mild syra som exempelvis citronjuice eller vinäger. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen, skölj dämt omgående med rent vatten i minst 10 minuter och kontakta sedan läkare.

TIPS FÖR ATT UPPNÅ ETT BÄTTRE RESULTAT

- För försiktig i klippares huvud i näsborren eller ytterörat för att klippa bort överflödigt hår från näsan eller öronen.

SÄTTA PÅ OCH TA BORT KLIPPARHUVUD

- Ställ apparaten i läget OFF.
- Placer försiktigt klipparhuvudet på apparaten och läs sedan genom att vrida det till vänster.
- Ta bort klipparhuvudet genom att vrida det till höger. Dra sedan apparatens huvud uppåt för att kontrollera att klipparhuvudet sitter på ordentligt.

UNDERHÅLL

- Stoppa apparaten genom att ställa den i läget OFF, och ta sedan av apparatens huvud genom att vrida det moturs. Dra sedan apparatens huvud uppåt för att kontrollera att klipparhuvudet sitter på ordentligt.
- Ta bort hår som samlat i huvudet genom att bläsa på det eller med en liten rengöringsborste.



Symbolen på produkten eller förpackningen anger att den är överensstämmer med det europeiska direktivet 2012/19/EU och att den inte ska slängas med hushållssoporna. Den ska tas till en återvinningscentral för elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att kassera dena produkten på ett lämpligt sätt bidrar du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljön och mänskohälsan. Återvinning bidrar till att bevara jordens naturresurser.



VIKTIGT: Vi ber dig att följa gällande lagar och regler när du slänger använda batterier. Vi uppskattar om du tar dem till en batteriholk eller annan avsedd plats så att de kasseras på ett miljövänligt sätt.

ZAHVALJUVAMO VAM ZA NAKUP APARATA BARB® XPERT. SHRANITE NAVODILA ZA KASNEJO UPORABO.
PRED UPORABO APARATA NATANCNO PREBERITE TA NAVODILA.

NEVARNOST

Aparat ne sme priti v stik s tekočino.



POZOR

Aparat hranite v suhem prostoru.

POZOR

Za čiščenje aparata ne uporabljajte vode. Aparata nikoli ne potapljaljite v vodo ali ga spirajte z njo.

OPOZORILA

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, karor tudi osebe brez izkušenj in znanja, če so o tem poucene ali z napravo rukujojo pod nadzorom in na varen način ter se zavedajo nevarnosti uporabe. Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z napravo. otroci lahko napravo čistijo ali vzdržujejo samo, če so stari vsaj 8 let in če jih pri tem nadzoruje odrasla oseba.

- Pravilno uporabljajte napravo vedno dobro in preglejte. Ne uporabljajte aparata, če je kateri koli sestavni del poškodovan ali polomljen, saj obstaja nevarnost poškodb.

- Iz higieničnih razlogov naj aparat uporabljajte samo enda oseba.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte slisnjega zraka, goblic za čiščenje ter abrazivnih izdelkov ali čistil kot na primer bencina ali acetona.

- Uporabljajte samo baterije tipa LR6/AA, ki niso namenjene polnjenju.


- Če aparat doličesa ne namerovate uporabljajte, iz njega odstranite baterijo.

* Aparat deluje na bateriji tipa LR6/AA 1.5V baterija priložena

* Rezila iz nerjavnečega jekla

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

1. Gumb za vklop/izklop
2. Glava brivnika
3. Zaščitni pokrov
4. Prostor za baterije



PRED UPORABO APARATA

VSTAVLJANJE BATERIJE IN VKLOP APARATA

- Brivnik deluje na bateriji tipa LR6/AA 1.5V baterija priložena.

- Prostor za baterije odprete tako, da ga zasučete v smeri urinega kazalca, dokler oznaka (1) ni poravnana z oznako (o).

- Vstavite baterijo. Bodite pozorni, da bo pravilno obrnjena.

- Ponovno namestite pokrov prostora za baterije in ga zasučite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ni poravnан s simbolom za zaklep.

- Aparat vkliplite tako, da gumb za vklop/izklop obrnete v položaj ON.

Če pride do iztekanja iz baterije in elektrolytska tekočina pride v stik s kožo, predel takoj ocistite z veliko količino vode in mila ali ga neutralizirjite z blago kistino, kot je limonin sok ali kis. Če tekočina pride v stik z očmi, jih takoj in vsaj 10 minut izpirajte z čisto vodo, nato se posvetujte z zdravnikom.

KAKO DO BOLJŠEGA REZULTATA

- Za odstranjevanje odrežnih dlak v nosu ali ušeh, nežno vstavite rotirajoč nastavek priezovalnika v nosnico ali uhej in priežile dlake.

NAMESTITEV IN ODSTRANJEVANJE GLAVE PRIREZOVALNIKA

- Izklipite aparat, tako da gumb za vklop/izklop nastavite v položaj OFF.

- Nežno položite glavo priezovalnika na aparat, nato pa jo zasučite v levo, da se zaskoči.

- Glavo aparata odstranite tako, da jo zasučete v desno. Glavo odstranite tako, da jo zasučete v desno.

VZDRŽEVANJE

- Izklipite aparat, tako da gumb za vklop/izklop obrnete v položaj OFF, nato pa glavo aparata zasučite v nasprotni smeri urinega kazalca. Glavo odstranite tako, da jo zasučete v desno.

- Dlake, ki so se nakopile na glavi aparat, odstranite tako, da spinjate glavo ali pa jo ocistite s pomočjo majhne ščetke za čiščenje.

Če je na izdelku ali njegovih embalažah ta simbol, to pomeni, da je izdelek skladen z evropsko direktivo 2012/19/EU in da ga ne sme odložati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelek, opremiljen s takšnim simboliom, je treba odnesi na zbirno mesto, namenjeno recikliraju električne in elektronske opreme. S pravilnim odloževanjem izdelka pomagat preprečevati morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Recikliranje materialov pomaga ohranjati naravne vire.



POMEMBNO: Pri zamenjavi izrošenih baterij upoštevajte veljavne predpise, ki urejajo njihovo odlaganje. Hvala, ker izrošene baterije odložite na ustrezno zbirno mesto ter tako zagotovite varno odstranjevanje in skrbite za čisto okolje.

感谢您购买 BARB' XPERT 系列产品。请妥善保管该手册以便日后参考。
使用设备前请仔细阅读。

危险

避免浸湿设备。

注意事项

请保持设备干燥。

注意

不可水洗。请勿将设备浸入水中，也勿用水冲洗。

警告

8岁以下儿童、身体、感官或精神上有障碍的人士或缺乏经验或知识的人士不可使用，否则可导致某些危险，使用时必须确保安全并严格监控。少儿不宜玩本产品。8岁以下儿童在无监管情况下禁止清洗或保养设备。

请在使用前对整个设备进行检查。如任一部件损坏，切勿使用设备，因为容易造成人身伤害。

因卫生方面考虑，设备建议仅供某人使用。


请勿使用压缩空气、吸毛刷、磨料或强力清洁剂，例如汽油或丙酮等清洁设备。

仅可使用LR6/AA型锌充电电池。

如长期闲置，请拆掉设备电池。

• 使用LR6/AA 1.5V型电池供电，包含电池+不锈钢刀片
不锈钢刀片

技术特点
1.开关按钮
2.修剪刀头
3.保护盖
4.电池盒

**使用设备之前****初始安装及注意事项**

-推剪需要1个LR6/AA 1.5V型电池 包含电池

-顺时针旋转打开电池盒，直至标记(1)与标记(0)重合为止。

-按箭头对应电极将电池插入电池盒内。

-重新安装电池盒盖，逆时针旋转，直至旋到锁定小标记为止。

-将设备置于启动 (ON) 位，使其运行。

如果设备发生泄漏，且液体（电解液）与皮肤接触，立即用足量的肥皂和水清洗，或使用弱酸中和，例如，柠檬原汁或醋。如果液体与眼睛接触，立即用清水冲洗 10 分钟，而后咨询医生。

为获得最佳效果，建议：

-为了剃掉耳鼻上多余的毛，请小心地将圆形剃头插入鼻孔或耳廓内，进行修剪。

安置和取下刀头

将设备置于关闭 (OFF) 位，关闭设备。-将刀头小心地安放在设备上，然后顺左侧旋转刀头，将其锁紧。

-向右侧旋转刀头，将其从设备上拆除。然后将刀头向上拉，以确保安装就位。

维护保养

-将设备置于关闭 (OFF) 位，停机，然后逆时针旋转刀头，将其取下。然后将刀头向上拉，以确保安装就位。

-用小清洁刷或吹气的方式清除刀头上堆积的毛屑。

产品或包装盒上的符号指出，该产品符合欧洲法令2012/19/EU要求，不可与家庭垃圾共同处置。需在指定的电器和电子产品回收点处置。确保废弃产品以合适方式处置，有助于防止对环境和人类健康造成潜在负面影响。材料回收利于保护自然资源。

要点：更换废旧电池时，我们要求您严格按照有关规定处置。感谢您将废旧电池送往指定区域，按照安全方式进行销毁，并以环保为准则。



العربية

شكراً لشرائك هذا المنتج THE BARB' XPERT®. احفظ هذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل.
افرآ جياعية قبل استخدام المنتج.

خطر

تحذير تأثير الجهاز.

تحذير

حافظ على الجهاز جفناً.

تنبيه


لا تصلب هذا الجهاز بماء، ولا تغمس الجهاز في الماء أبداً ولا تشطفه تحت الماء.

تحذير

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 8 سنوات ومن قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى البدني والشموري والعقلي، أو الأشخاص الذين يظهرون طرائق المعرفة في حالة ما إذا كانوا قد تحدثوا إلى أحد الأطباء أو تلقوا تعليمات تخص استخدام الجهاز بأمان وتقروا المخاطر المحتملة. يحظر على الأطفال اللعب بالجهاز إلا في حالات الطلاق والمراجعة من قبل الأطباء، إلا إذا كانوا قد تحدثوا إلى أحد الأطباء تأكلاً من مسحوق وكتاب تحث المراهق.
- تذكر من الجهاز لا يجب أن تقتصر المراجعة والتدبر على الجهاز إلا إذا كان أحد عاداته تناول ما فوق وكذا تحث المراهق.
- لا يُنصح بالاستعمال على الأطفال، لا يجب أن يخدم الجهاز من قبل أكثر من شخص واحد.
- لا يستخدم أفراد مهاراتهم المغوفلة إلا في الحالات التي تتطلب الكفاءة في المختارات الفورية على غرار المراهقين أو الأشخاص الذين لا ينتهي تطبيق الجهاز أبداً.
- في حالة بطيءة الجهاز لا يرجى أن يستخدمه لمدة طويلة.

* البطاقة بطارية LR6/AA 1.5V ينضم بطارية

* شفرات من قوالب المقاوم للماء



الخصائص التقنية
1. زر تشغيل/إيقاف
2. رأس صافح
3. غطاء حماية
4. مكان البطارية

قبل استخدام الجهاز

- تثبيت بطارية التيار المستمر بطارية LR6/AA 1.5V فولت (يتحقق بطاريات).
- افتح مكان البطارية ودوره في اليمين عقرب الساعة (أي أن يطوي العلامة (1) مع العلامة (2)).
- ضع البطارية في المكان مع مراعاة الأقطاب المائية (أي).
- ضع غطاء المكان المصمم لتغطية من جديد وارده في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة إلى أن يطعن على الرمز الصغير للإنزال.
- تثبيت الرأس في المكان مع مراعاة الأقطاب المائية (الإنزال الميكروبريم) بالأنسجة البشرية، نتفها فوراً يكتب من الماء والصابون أو تعيق بمحض حمل مثل حصير الليمون أو العسل، وإن كان ذلك في ملامسة مع العجين، التقطها فوراً باليامنظف لمدة لا تقل عن 10 دقائق ومن ثم رفع الطبيب.

تركيب البطارية والتشغيل

- ازالة التغطية في الأدق والأنف، ضع رأس القص الذاتي بطيء في فتحات الأنف أو سوسون الأنف لقص الشعر.

ضوابط المقص على تنبع أضفال

- أطلق الجهاز بوضعه في وضع (OFF) ثم الإقفال بدوره رأس القص إلى اليمين.
- ضع رأس القص في الجهاز، ومن ثم الإقفال بدوره نحو اليمين. ازرع الرأس من الجهاز بجهة نحو الأعلى للتحقق من أن رأس القص موضوع جيداً في مكانه.

الصيحة

- أوقف الجهاز بوضعه في وضع (OFF) ثم بإزالة الرأس من الجهاز بدوره في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة. ازرع الرأس من الجهاز بجهة نحو الأعلى للتحقق من أن رأس القص موضوع جيداً في مكانه.

- في حالة التغير المدمر في الرأس، افتح على الأسلأ أو باستعمال فرشاة تنظيف صغيرة.

يشير هذا الرمز، الملصق على المنتج أو عربته، إلى أن المنتج يطابق توجيه الإيروبي 2012/19/UE ولا يجب التخلص منه مع النفايات المنزلية. ويجب أن يوضع في نقطة تجميع مخصصة لدور الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وبالتالي من أنه تم التخلص من هذا المنتج بشكل مناسب، فإنك تساعد في الوقاية من الأضرار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. وتساعد إعادة تدوير المواد في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

هذا التغيير للطاولات المستعملة، يطلب منك إتباع الإجراءات المعول بها في ما يخص التخلص منها. تشكرك على التخلص منها في مكان مخصص لهذا الغرض. لضمان التخلص منها بطريقة آمنة ومراعاة البيئة.



GUARANTEE

		<p>Ce produit est garanti par ABC DISTRIBUTION contre tout défaut de fabrication ou de matériel pendant la durée de garantie à partir de la date d'achat.</p> <p>Si le produit devenait défectueux par rapport à ses spécifications d'origine au cours de la période de garantie (2 ans), une réparation ou un remplacement du produit pourrait être proposé sous réserve de l'envoi du produit défectueux et d'une preuve d'achat mentionnant obligatoirement la date à laquelle le produit a été acheté aux coordonnées suivantes :</p>
FR		<p>This product is guaranteed by ABC DISTRIBUTION against any manufacturing or physical defect for the length of the guarantee from the date of purchase.</p> <p>If the product becomes faulty with respect to its original specifications during the guarantee period (2 years), a repair or replacement product could be offered subject to the faulty product and proof of purchase, which must mention the date of purchase, being sent to the following address :</p>
GB		<p>Produkt ten objęty jest gwarancją ABC DISTRIBUTION, w zakresie wszelkich wad produkcyjnych lub materiałowych, przez okres trwania gwarancji (2 lata), począwszy od daty zakupu.</p> <p>W razie, gdyby produkt okazał się wadliwy pod względem swoich oryginalnych właściwości w okresie gwarancji (2 lata), może zostać zaproponowana naprawa lub wymiana produktu, pod warunkiem przesłania wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu z wyszczególnioną datą dokonania zakupu, z następującymi danymi :</p>
PL		<p>Dit product wordt door ABC DISTRIBUTION gewaarborgd tegen elke fabricage- of materiaalfout die zich voordeel gedurende de looptijd van de waarborg vanaf de aankoopsdatum.</p> <p>Indien het product gedurende de waarborgperiode (2 jaar) defect zou raken ten aanzien van de oorspronkelijke specificaties ervan, zou een reparatie of een vervanging van het product kunnen worden voorgesteld, onder voorbehoud van het verzenden van het defecte product en van een aankoopsbewijs waarop vermeld staat de datum vanmede dient te staan waarop het product werd gekocht, en dit naar de volgende adresgegevens :</p>
NL		<p>Il presente prodotto è garantito da ABC DISTRIBUTION contro qualsiasi difetto di fabbricazione o materiale per tutto il periodo della garanzia o partire dalla data di acquisto.</p> <p>Se il prodotto diventasse difettoso rispetto alle specifiche tecniche di origine, durante il periodo coperto dalla garanzia (2 anni), è possibile eseguire una riparazione o una sostituzione previo invio del prodotto difettoso e della prova di acquisto relativa che riporta la data in cui il prodotto è stato acquistato ai seguenti indirizzi :</p>
IT		<p>Este producto está garantizado por ABC DISTRIBUTION contra cualquier defecto de fabricación o de material durante el periodo de vigencia de la garantía a partir de la fecha de compra.</p> <p>Si durante el periodo de vigencia de la garantía (2 años), el producto se volviera defectuoso con respecto a las especificaciones de origen, se podría realizar la reparación o la sustitución del mismo a condición de que se envíe dicho producto defectuoso, junto con un justificante de compra en el que se mencione obligatoriamente la fecha en la que se ha adquirido el producto, a la siguiente dirección :</p>
ES		<p>Este producto é garantido por ABC DISTRIBUTION contra qualquer defeito de fabricação ou de material durante o período de validade da garantia a partir da data de compra.</p> <p>Si durante o período de validade da garantia (2 anos), o produto se tornara defectuoso em relação às especificações de origem, seria possível realizar uma reparação ou a substituição deste produto desde que o produto defectuoso seja enviado, junto com um comprovativo de compra onde se mencione obrigatoriamente a data em que foi adquirido o produto, ao endereço seguidamente indicado :</p>
PT		<p>Este produto é garantido por ABC DISTRIBUTION contra qualquer defeito de fabricação ou de material durante o período de validade da garantia a partir da data de compra.</p> <p>Se, durante o período de validade da garantia (2 anos), o produto se tornara defectuoso em relação às especificações de origem, seria possível realizar uma reparação ou a substituição deste produto desde que o produto defectuoso seja enviado, junto com um comprovativo de compra onde se mencione obrigatoriamente a data em que foi adquirido o produto, ao endereço seguidamente indicado :</p>
DE		<p>ABC DISTRIBUTION garantiert dieses Produkt gegen alle Fabrikations- oder Materialfehler während der Laufzeit der Garantie ab dem Einkaufsdatum.</p> <p>Wenn das Produkt während der Garantiezeit (2 Jahre) im Vergleich zu seinen originalen Spezifizierungen schadhaft wird, kann es vorbehaltlich seiner Einsendung an die folgenden Adressen und eines Kaufbelegs mit dem Datum, an dem das Produkt gekauft wurde, repariert oder ersetzt werden :</p>
DK		<p>ABC DISTRIBUTION garanterer dette produkt mot fabrikations- eller materialefejl under hele garantiperioden fra købsdatoen.</p> <p>Skulle produktet få en fejl i forhold til de oprindelige specifikationer inden for garantiperioden på 2 år, ville det kunne repareres eller erstattes på følgende måte at, at det defekte produkt samt en købsdokumentation, hvoraf købsdatoen skal fremgå, til den følgende adresser :</p>
RO		<p>Acest produt este garantiat de ABC DISTRIBUTION pentru orice defect de fabricație sau de material, pe durata garanției, începând de la data achiziționării.</p> <p>În cazul în care produsul se defecțiază în raport cu specificațiile sale originale în timpul perioadei de garanție (2 ani), clientului îi se poate propune repararea sau înlocuirea acestuia, cu condiția să trimîndă produsul defect la una dintre adresele de mai jos, împreună cu o dovedă a achiziționării, pe care să fie menționată în mod obligatoriu data la care a fost cumpărăt produsul :</p>
FI		<p>Tämä tuote on takuuantaja ABC DISTRIBUTION. Takuu pöylin kuluuvat kaikki tuotteen valmistamiseen tai valmistusmateriaalioihin vähintään kahden ajanjakson aikana, alkien ostekeskellä. Mikäli tuote voihtuu alkuperäiseen käyttötarkoitukseenseensä nähdään takuu katamalla aikana (2 vuotta), voidaan tuote korjata tai vaihtaa siihen ehdolla, että vaurioitunut tuote ja etenkin kuittu, josta ilmenee tuotteen ostospäivä, lähetetään seuraavaan osoitteeseen :</p>
SE		<p>Denna produkt har en garanti från ABC DISTRIBUTION mot alla tillverknings- eller materialefel under garantiperioden från och med inköpsdätden.</p> <p>Om det uppstår ett fel med produkten i motsats till de ursprungliga specifikationerna under garantiperioden (2 år), clienten kan reparera eller byta ut produkten erbjudas. Detta göllär förutsätt att den defekta produkten skickas till inköpsbevis, på vilket del framgår när produkten köptes, till följande adress :</p>
SI		<p>Garancija države ABC DISTRIBUTION jamči, da ta izdelek ne vsebuje napak zaradi neustrezne izdelave ali napak v materialu, in sicer v obdobju trajanja garancije od datuma nakupa.</p> <p>Če je v obdobju trajanja garancije (2 let) pri izdeku prišlo do okvare glede na njegove izvirne tehnične lastnosti, vam je lahko zagotovljeno popravilo ali zamenjova izdelek pod pogojem, da okvarjeni izdelek skupaj z dokazilom o nakupu, kjer je nujno viden datum nakupa izdeka, pošljete na spodaj navedeni naslov :</p>
CN		<p>该产品由ABC DISTRIBUTION负责保修，从购买之日起，在保修期内，可对所有工艺或材料上的缺陷进行维修。</p> <p>在下列国家购买本产品起，在保修期（2年）内，如果产品相对原规格出现故障，可将故障产品和购买凭证寄送到指定地点进行维修或更换：</p> <p style="text-align: center;">العربية</p> <p>تضمن شركة ABC DISTRIBUTION هذه الم المنتج ضد العيوب التي تظهر في المواد أو التصنيع، وذلك خلال هذه المدة التي تمنى بدأها من تاريخ الشراء.</p> <p>وفي حالة ظهور عيوب ذات صلة بالمواصفات الأساسية للمنتج خلال فترة الضمان (2 سنة)، يمكن إصلاح المنتج أو استبداله بشرط إرسال المنتج المعيب وبيان تاريخ الشراء.</p> <p>الذي يحتوي بشكل ملزم على تاريخ الشراء وذلك على العنوان التالي:</p>

**GB COUNTRY
/ BUYING AREA**

FR PAYS / ZONE D'ACHAT
IT PAESE/AREA D'ACQUISTO
PL KRAJ / STREFA ZAKUPU
NL LAND / REGIO VAN AANKOOP
ES PAÍS / ZONA DE COMPRA
PT PAÍS / ZONA DE COMPRA
الضمان: البلد / منطقة الشراء
DK KØBSLANDE / -OMRÅDER
RO TARA / ZONA DE ACIZITIONARE
FI MAA / MAANTIEELLINEN ALUE, JOLTA TUOTE OSTETTU
SE LAND/INKÖPSOMRÄDE
DE LAND / EINKAUFZONE
SI DRŽAVA/OBMOČJE NAKUPA
CN 国家 / 购买地区

**GB DELIVERY ADDRESS
FOR AFTER-SALES SERVICE**

FR ADRESSE DE RETOUR POUR SERVICE APRES-VENTE
IT INDIRIZZO DI INVIO PER SERVIZIO POST VENDITA
PL ADRES WYSYŁKOWY DO OBSŁUGI POSPRZEDAŻNEJ
NL VERZENDADRES VAN DE DIENST NA VERKOOP
ES DIRECCIÓN DE ENVÍO PARA EL SERVICIO DE POSVENTA
PT ENDEREÇO DE ENVIO PARA O SERVIÇO PÓS-VENDA
الضمان: عنوان الإرسال بالمنسبة لخدمة ما بعد البيع
DK EFTERSALGSERVICEENS ADRESSER
RO ADRESĂ DE EXPEDIERE SERVICIU POST-VÂNZARE
FI TUOTTEEN TAKUHUOLTOPISTEIDEN OSOITE
SE ADRESS TILL EFTERFÖRSÄLJNINGSSERVICE
DE ADRESSE DES KUNDENDIENSTES
SI NASLOV ZA STORITVE PO NAKUPU
CN 青后服务邮寄地址

FRANCE
GREAT BRITAIN
ITALIA
HOLLANTI
ESPAÑA
PORTUGAL
الدول العربية
DANMARK
SLOVENIJA
ROMÂNIA
SUOMI
DEUTSCHLAND
SVERIGE
中国 • ASIA

ABC DISTRIBUTION
3 AVENUE DES VIOLETTES
ZAC DES PETITS CARREAUX
94386 - BONNEUIL-SUR-MARNE CEDEX
FRANCE

POLSKA

ABCOSENTIQUE POLSKA SPZ.O
UL. TRAUTGUTA 3/12
00-067 WARSZAWA
POLSKA